

Factus4 Manual Utilizador



Table of contents

Table of contents

Instalação

Criar uma PEN técnica para instalações

Flashar um equipamento

Seleção do modelo da máquina

Configurações

Impressora de talões e gaveta

Display de cliente

Balança de checkout

Impressora de cozinha

Zonas de impressão

Calibração de ecrã

Cópias de segurança

Login no programa

Com código de acesso

Sem código de acesso

Gestão de utilizadores

Gestão de grupos e departamentos

Gestão de familia/sub-familia

Gestão de produtos

Preços e IVA

Preço livre

Pede quantidade / peso

Extras / complementos de cozinha

Zona de impressão

Importação / exportação Excel

Como efetuar uma venda

Sem cliente identificado

Com cliente identificado

Como imprimir uma consulta de mesa

Sem cliente identificado

Com cliente identificado

Apuros diários / fecho do dia

Apuro de caixa - X

Apuro de dia - Z



Contador de dinheiro

Operações diversas

Zoom da conta

Divisão de contas

Pesquisa de produtos

<u>Anulações</u>

Transferências de mesa


Pagamento Separado

Instalação

Criar uma PEN técnica para instalações

Para instalar o programa numa máquina precisamos de uma pen técnica, esta que pode ser criada pelos seguintes passos:






1. Em primeiro lugar vamos aceitar as condições do software, clicando em "I Agree";






- 2. Selecionar a PEN;
- 3. Selecionar o formato FAT32;
- 4. Clicar em Browse;






- 5. Escolher o "Acronis2011.iso";
- 6. Clicar em "Abrir";






7. Clicar em "Create";






8. Aceitar as acções clicando em "Sim";






9. Clicar em "Next" após terminar a instalação;






10. Clicar em "Não";






11. Clicar em "Finish" para terminar o programa;





• O acronis ficou instalado na pen;





 Para finalizar abrimos uma pen já existente e copiamos todos os ficheiros tirando o multiboot para a nova pen, e assim fica concluida a instalação de uma nova PEN técnica.



Flashar um equipamento

 Após a PEN técnica já ter sido criada, está na altura de flashar a maquina, isto é, instalar o ECR no equipamento.

```
Version 2.14.1219.Copyright (C) 2011 American Megatrends,

Press <DEL> to enter setup.

Press <F9> for BBS POPUP.


CPU: Intel(R) Atom(TM) CPU D2550 @ 1.86GHz Speed: 1865MHz
Total Memory: 2048MB (DDR3 1067 MHz)

USB Devices total: 1 KBDs, 0 MICE, 1 MASS, 0 HUBs
USB MASS #0:KingstonDataTraveler 2.0PMAP

Detected ATA/ATAPI Devices...
SATA PORT1: KingFast, S.M.A.R.T Supported
```


Fazer o boot pela PEN Técnica;





1. Selecionar a segunda opção para iniciar a instalação do acronis.






2. Selecionar o Acronis2011.iso;






3. Selecionar a primeira opção;






4. Selecionar "Disk and Partition Recovery";






5. Selecionar "Browse";






- 6. Selecionar a PEN Técnica;
- 7. Escolher o Factus;






8. Clicar em Seguinte;






- 9. Selecionar a primeira opção;
- 10. Clicar em Seguinte;






- 11. Selecionar todas as opções;
- 12. Clicar em seguinte;






13. Clicar em seguinte;






14. Clicar "OK";




15. Clicar em "Proceed";





Após completado o Recovering da máquina, termina a instalaço do programa.






16. Por ultimo fechar o programa para a instalaço concluir.



Seleção do modelo da máquina




 O "Machine Selector" serve para selecionar o equipamento que vai utilizar, ao selecionar, as configurações da maquina ficam logo definidas.



Configurações

• Para aceder as configurações vamos seguir os seguintes passos:



1. Selecionar diversos;



TABELAS	SISTEMA	SAFT	RELATÓRIO A. TÉCNICA		
CLIENTES	CÓPIAS SEGURANÇA	CALIBRAR			
	REDIRECIONA IMPRESSORAS	INFO MÁQUINA	MÚSICA VIDEO		
ENTRADA FUNCIONÁRIO	AGENDA	ACERTAR RELÓGIO	PLUGINS		
SAIDA FUNCIONÁRIO	TRANSFERIR MESAS	DESLIGAR MÁQUINA	×		

2. Selecionar Plugins;



EMAIL	TEAMVIEWER	OFFICE 3	CONFIGURAR MÁQUINA
CONFIGURAR RELATÓRIOS	CONFIGURAR FUNÇÕES	CONFIGURAR TECLAS	PLANO GRÁFICO DE MESAS
IMPRESSORAS EXTERNAS			
			×

3. Selecionar Configurar Máquina;



Dados fiscais do cliente

 Para colocar os dados do cliente vamos às configurações como foi visto no passo acima.

SAF	П							_	
	CHAVES					VALORES			
1	SAFT) CONSERVATÓ	RIA/Nº DE REGISTO	NA CONSERVATÓRIA		12345678	123456789			
2	SAFT) NUMERO DE O	CONTRIBUINTE			12345678	123456789			
3	SAFT) DESIGNAÇÃO	SOCIAL			Comidas	Comidas e Bebidas, Lda			
4	SAFT) DESIGNAÇÃO	COMERCIAL			Jardim da	Jardim das Flores			
5	SAFT) MORADA				Rua dos L	Rua dos Loios, 700			
6	SAFT) CIDADE		Lisboa	Lisboa					
7	SAFT) CÓDIGO POST	ΓAL	1000-222	1000-222					
8	SAFT) ENTIDADE FIS	CAL	Sede	Sede					
9	SAFT) TAXAS DE IVA		0.00,ISENT	0.00,ISENTA@6.00,REDUZIDA@13.00,I					
10	saft) Codigo CAE								
11	11 SAFT) ENVIAR SAF-T PARA A CONTABILIDADE AUTOMATICAMENTE								
12	SAFT) COMPRIMIR (2	ZIP) FICHEIRO GERAD	00	_					
	HARDWARE	ÁREAS	ZONAS IMPRES	ŷ	Ŷ		X		
	# 0	7 Q		₹	$\overline{\Phi}$		8		

- 4. Clicar em procurar, e escreve "SAFT";
- 5. Aqui é onde pode configurar os dados do cliente, clicando em cima de cada campo.




Impressora de talões e gaveta

 Para configurar uma impressora de talões e uma gaveta, é necessário conectar a impressora ao POS, a gaveta vai liga-la diretamente á impressora de talões para facilitar a configuração da mesma. Com este passo ficaram as configurações tal da impressora como da gaveta já concluidas.

			CHAV	-5				VAL	ORES.	
1	GERAL) IDIOMA						PT			
2	GERAL) SIMBOLO DA	MOEDA A UTILIZ	ZAR							
3	GERAL) NOME DO P	osto								
4	GERAL) PASSWORD	MESTRA					12			
5	GERAL) TEXTO PARA	O ECRAN DE LO	GIN, Q	UANDO LICENCIAD	0					
6	GERAL) QUANTIDAD	ES RAPIDAS NAS	QUAN	TIDADES MÚLTIPLA	\S		0			
7	GERAL) IMPRIME CÓDIGO DE BARRAS NA CONTA							0		
8	GERAL) IMPRIME CÓDIGO DE BARRAS NA FACTURA							0		
9	GERAL) OBRIGATÓRIO O FECHO DA GAVETA							0		
10	GERAL) SOBREPOSIÇÃO DE PREÇOS NO POSTO									
11	GERAL) NUMERO DE REGISTOS VISIVEIS NA REIMPRESSÃO 10000									
12	GERAL) REGISTO DE CORREÇÕES						0			
7	HARDWARE	ÁREAS		ZONAS DE IMPRESSÃO	Û		Ŷ		æ	
					尕					


1. Clicar em "HARDWARE";





2. Clicar em "Auto Nova Printer"





- 3. Após ter selecionado o auto nova printer, falta selecionar qual o tipo de impressora que está a utilizar.
 - A. Impressora porta Série;
 - B. Impressora porta Paralela;
 - C. Impressora porta USB;
 - D. Impressora linux;
 - E. Impressora Bluetooth.



A. Impressora porta série


°:::: ° сом1	com2	• СОМЗ	ocom4
∘‱ •	come	о о	com8



 Aqui vamos selecionar qual a porta com está a utilizar, ao clicar sobre ela vai ser imprimido um talão de teste, após imprimir o talão o POS vai perguntar se foi imprimido algo, e ai vamos selecionar "Sim" para as configurações ficarem ja definidas.



B. Impressora porta paralela






- Aqui o processo é identico ao de cima, selecionamos qual a porta paralela que está a utilizar, e se imprimir um talão de teste significa que já foi identificada a impressora.
- C. Na impressora porta USB basta clicar sobre USB e se algo for imprimido, clicar em "Sim".
- D. Na impressora porta Linux...
- E. Na impressora Bluetooth...



Display de cliente

 Para configurar o display do cliente, vamos aceder as configurações e clicar em hardware e seguir os seguintes passos:



- 1. Clicar na seta e selecionar a opção "CustomerDisplays";
- 2. Criar um novo display, dando um nome, por exemplo "display";
- 3. Clicar no "+" para adicionar o adicionar;
- 4. Colocar o campo inativo a "0" para ficar ativo;
- 5. Selecionar a porta do dispositivo;
- 6. Colocar o modelo do dispositivo;
- 7. O campo texto para descanso é onde colocamos a frase na primeira e na segunda linha do display, para separar a primeira da segunda linha é com a "virgula" tal como está no exemplo ("Proximo Cliente,@datetime@"), isto significa que na primeira linha



vai estar o "Proximo Cliente" e na segunda o "@DATETIME@" que neste caso é a hora e a data.

Balança de checkout

 Para configurar a balança, vamos aceder às configurações e clicar em hardware e seguir os seguintes passos:




- 1. Selecionar "Scales";
- 2. Criar uma nova balança, dando um nome, por exemplo "Balança";
- 3. Clicar no "+" para criar;
- 4. Colocar o campo inativo a "0" para ficar ativo;
- 5. Selecionar a porta do dispositivo;



6. Colocar o modelo do dispositivo.

Impressora de cozinha

 Para configurar a impressora de cozinha, vamos aceder às configurações e clicar em hardware e seguir os seguintes passos:




- 1. Em primeiro lugar selecionar "Printers";
- 2. Colocar o nome da sua cozinha;
- 3. Clicar no "+" para adicionar impressora;
- 4. Colocar a impressora activa mudando para "0" o campo;
- 5. Escolher qual a porta em que o dispositivo esta conectado;
- Selecionar o driver, normalmente é o "EpsonTM300";
- 7. Por ultimo aceitar as configurações;



			CHAVES	VALORES				
1	GERAL) IDIOMA				PT			
2	GERAL) SIMBOLO	DA MOEDA A UTILI	IZAR					
3	GERAL) NOME DO	POSTO						
4	GERAL) PASSWO	RD MESTRA			12			
5	GERAL) TEXTO PA	ARA O ECRAN DE LO	GIN, QUANDO LICENCIAD	00				
6	GERAL) QUANTID	ADES RAPIDAS NAS	QUANTIDADES MÚLTIPL	AS	0	0		
7	GERAL) IMPRIME	CÓDIGO DE BARRA	S NA CONTA		0	0		
8	GERAL) IMPRIME	CÓDIGO DE BARRAS	0	0				
9	GERAL) OBRIGAT	ÓRIO O FECHO DA (GAVETA		0	0		
10	GERAL) SOBREPO	SIÇÃO DE PREÇOS	NO POSTO					
11	GERAL) NUMERO	DE REGISTOS VISIV	EIS NA REIMPRESSÃO		10000			
12	GERAL) REGISTO	DE CORREÇÕES			0			
	HARDWARE	ÁREAS	ZONAS DE IMPRESSÃO	仓	Ŷ	Image: second control of the control		
	M K	Q	[IIII]	₹	Û	2		

8. Clicar em "Zonas de impressão"





- 9. Selecionar a zona de impressão da cozinha;
- 10. Colocar a impressora na zona de impressão da cozinha;
- 11. Concluir clicando em aceitar.




Zonas de impressão

• Para configurar as zonas de impressão, vamos aceder às configurações e clicar em hardware e seguir os seguintes passos:

		CH	HAVES			VALORES		
1	GERAL) IDIOMA				PT			
2	GERAL) SIMBOLO	DA MOEDA A UTILIZA	AR					
3	GERAL) NOME DO	POSTO						
4	GERAL) PASSWOR	D MESTRA			12			
5	GERAL) TEXTO PA	RA O ECRAN DE LOG	IN, QUANDO LICENCIADO					
6	GERAL) QUANTIDA	DES RAPIDAS NAS Q	UANTIDADES MÚLTIPLAS	5	0	0		
7	GERAL) IMPRIME C	ÓDIGO DE BARRAS N	IA CONTA		0	0		
8	GERAL) IMPRIME C	ÓDIGO DE BARRAS N	IA FACTURA		0	0		
9	GERAL) OBRIGATÓ	RIO O FECHO DA GA	VETA		0	0		
10	GERAL) SOBREPOS	SIÇÃO DE PREÇOS NO	POSTO					
11	GERAL) NUMERO [E REGISTOS VISIVEIS	NA REIMPRESSÃO		10000	10000		
12	GERAL) REGISTO D	E CORREÇÕES			0			
	HARDWARE	ÁREAS (1	ZONAS DE IMPRESSÃO	Û	Ŷ	æ		
	NK NK	Q	533339	₹	Û	8		

1. Clicar em "Zonas de Impressão";





- 2. Colocar o nome da zona de impressão;
- 3. Clicar em "+" para adicionar essa zona;
- 4. Configurar a zona de impressão;
- 5. Adicionar uma nova impressora na mesma zona de impressão;
- 6. Clicar em aceitar.



Calibração de ecrã

Existem três metodos para calibrar o ecrã.


Primeiro Método

• Clicar em "Vários" no ambiente principal de venda;

TABELAS	TABELAS SISTEMA		RELATÓRIO A. TÉCNICA	
CLIENTES	CÓPIAS SEGURANÇA	REINICIAR POSTOS	CALIBRAR	
	REDIRECIONA IMPRESSORAS	INFO MÁQUINA	MÚSICA VIDEO	
ENTRADA FUNCIONÁRIO	AGENDA	ACERTAR RELÓGIO	PLUGINS	
SAIDA FUNCIONÁRIO	TRANSFERIR MESAS	DESLIGAR MÁQUINA	×	

1. Clicar em "Calibrar";






2. Clicar nos circulos amarelos pressionando até ficar preenchido na totalidade por azul, após isso o circulo passa para o lado inferior direito e o processo é o mesmo. Após terminada a calibração o ecrã fica correctamente calibrado.



Segundo Método



1. Ao clicar dentro do quadro como explicita a imagem acima, ao clicar 15 vezes seguidas dentro do mesmo, abre automáticamente o calibrador do ecrã.



Terceiro Método

 Neste método, necessita de ter conectado um teclado, pois para aceder a linha de comandos é necessário carregar ao mesmo tempo no "Alt+1".



1. Após aberta a linha de comando vamos escrever "machine_calibrate", e automaticamente irá abrir a configuração para calibrar o ecrã, após concluido basta fechar a linha de comandos clicando no "X" no topo do lado direito.



Cópias de segurança

 Com o hardlock conectado, a maquina faz copias de segurança de 5 em 5 horas e que pode ser resposto a qualquer momento, para isso vamos seguir os passos indicados:

			1
TABELAS	SISTEMA	SAFT	RELATÓRIO A. TÉCNICA
CLIENTES	CÓPIAS SEGURANÇA	REINICIAR POSTOS	CALIBRAR
	REDIRECIONA IMPRESSORAS	INFO MÁQUINA	MÚSICA VIDEO
ENTRADA FUNCIONÁRIO	AGENDA	ACERTAR RELÓGIO	PLUGINS
SAIDA FUNCIONÁRIO	TRANSFERIR MESAS	DESLIGAR MÁQUINA	×


1. Clicando em "Vários", de seguida clicar em Sistema;



ATUALIZAR SOFTWARE	REINICIAR MÁQUINA	REINICIAR SOFTW	BACKUPS P/CHAVE
CONFIGURAR REDE	CALIBRAR	INSTALAR TEMPLATES	GESTOR DE FICHEIROS
ID MÁQUINA	INSTALAR VPN	INICIALIZAR HARDLOCK	
REPOR CONFIG DO POSTO	REINICIAR DADOS EXTRA PRODUTOS	EDITAR CABEÇALHO DOCUMENTOS	EDITAR RODAPÉ DOCUMENTOS
LIMPAR VENDAS	APAGAR BASE DE DADOS	REINICIAR MESAS	x

2. Clicar em "Backups P/Hardlock";





- 3. Ao clicar em "Recuperar" ele recupera todas as definições que estavam na data que selecionou para recuperar.
- 4. Ao clicar em "Copiar" ele copia todas as definições no momento para o hardlock.




• Pode tambem fazer copias de segurançã manuais para uma PEN Técnica, como pode ver nos seguintes passos:

TABELAS	SISTEMA	SAFT	RELATÓRIO A. TÉCNICA	
CLIENTES	CÓPIAS SEGURANÇA	REINICIAR POSTOS	CALIBRAR	
	REDIRECIONA IMPRESSORAS	INFO MÁQUINA	MÚSICA VIDEO	
ENTRADA FUNCIONÁRIO	AGENDA	ACERTAR RELÓGIO	PLUGINS	
SAIDA FUNCIONÁRIO	TRANSFERIR MESAS	DESLIGAR MÁQUINA	X	

1. Após ter a PEN Técnica já inserida, clica em "Vários" e depois em "Cópias de Segurança";






- 2. Ao clicar em "Recuperar", vai recuperar um backup já feito anteriormente;
- 3. Ao clicar em "Copiar" cria um novo backup do momento exato em que está a maquina.






Login no programa



1. Selecionar funcionário

Com código de acesso





2. Introduzir codigo de acesso


Sem código de acesso

• se o funcionário não tiver código definido, entrará no programa sem ter de escrever o seu código.



Gestão de utilizadores


Na gestão de utilizadores, é onde pode editar e criar utilizadores.



- A. Clicar pressionando para editar o operador;
- B. Clicar pressionando para criar novo utilizador;







 Para poder editar ou criar um novo utilizador necessita de colocar as credenciais de técnico, logo tem de selecionar o técnico e colocar a password.




Após ter selecionado a opção de técnico vamos editar ou criar um utilizador;



- 1. Colocar o Nome do operador;
- 2. Colocar a senha se necessário, caso não queira ter senha basta colocar um "0".
- Selecionar no caso de pretender que o utilizador tenha credenciais de gerente, isto é
 caso pretenda que o utilizador tenha acesso supervisor, tenha acesso a todas as
 funcionalidades e permissões do POS.
- 4. A chave dallas é...
- 5. Selecionar a prioridade do utilizador, quanto mais alto for este valor, ele estará em primeiro lugar na área de login.
- 6. Colocar qual a área que pretende que o utilizador se dirija mal faça login no programa.
- 7. Caso pretenda alterar as definições de um utilizador mais detalhadamente clique na seta e séra redirecionado para o painel de controlo de utilizadores.



Gestão de grupos e departamentos



- A. Clicar pressionando para editar Familia;
- B. Clicar pressionando para criar nova Familia;
- C. Clicar pressionando para editar Sub-Familia;
- D. Clicar pressionando para criar nova Sub-Familia;
- E. Clicar pressionando para editar produto;
- F. Clicar pressionando para criar novo produto.




Gestão de familia/sub-familia



- 1. Selecionar qual a familia a que quer que pertenca esta sub-familia.
- 2. Para aceder as configurações clicar na seta.



Gestão de produtos



Preços e IVA

- 1. Escolher qual o PVP que quer colocar para o produto, pode escolher até 5 preços diferentes.
- 2. Escolher qual o iva adequado ao produto, pode ter até 2 ivas diferentes.

Preço livre

3. Ao selecionar esta opção cada vez que seleciona o produto na área de registo de produtos ele pergunta qual o preço que quer colocar.



Pede quantidade / peso

4. Ao selecionar esta opção, sempre que registar o produto ele vai perguntar qual a quantidade que deseja e se tiver uma balança configurada pede também o peso.

Extras / complementos de cozinha

5. Ao selecionar Extra o produto passa a ser um extra de cozinha só pode ser escolhido após um produto ser registado em primeiro lugar, serve para complementar o produto.

Zona de impressão

6. A zona de impressão é onde escolhe em que lugar quer que o pedido seja impresso, por exemplo, ao fazer o pedido de um produto e este estiver selecionado na zona de impressão da cozinha, ele será impresso nessa zona.



Importação / exportação Excel

Esta operação serve para importar ou exportar os artigos que quer que estejam no POS, para isso vamos seguir os seguintes passos:

1 TABELAS	SISTEMA	SAFT	RELATÓRIO A. TÉCNICA		
CLIENTES	CÓPIAS SEGURANÇA	REINICIAR POSTOS	CALIBRAR		
	REDIRECIONA IMPRESSORAS	INFO MÁQUINA	MÚSICA VIDEO		
ENTRADA FUNCIONÁRIO	RADA FUNCIONÁRIO AGENDA		PLUGINS		
SAIDA FUNCIONÁRIO	TRANSFERIR MESAS	DESLIGAR MÁQUINA	×		

1. Clicar em "varios" e depois "Tabelas";



PRODUTOS	CONFIGURAR MENUS	ALTERAR IV/ PRODUTOS 2	IMPORTAR EXPORTAR	
FAMILIAS	LISTAS ARTIGOS	LISTAS DE ARTIGOS PARA ÁREAS	TAXAS DE IVA	
EMPREGADOS	EMPREGADOS HAPPY HOURS		INVENTÁRIO	
CLIENTES	PRATOS DO DIA			
	CARTOES DE CONSUMO	COPIAR IMAGENS DA PEN	X	

2. Clicar em "Importar/Exportar";





- 3. Escolher qual o ficheiro que pertende importar, ou exportar.
- 4. Ao clicar importar, todos os dados relativos a produtos, familias, funcionarios, clientes, etc vão ser substituidos pelo o do ficheiro.
- 5. Ao clicar em exportar, todos os dados do POS são passados para o ficheiro substituindo tudo o que lá está.




Como efetuar uma venda

Fa.	CE of Sale	US	4	<	REFE	EIOES	SOBRI	EMESA	ТАВ	ACO					>
PRODUT	О	QTD	TOTAL		CAI	RNE	cou	VERT		RAS INHA	MARI		PE	IXE	,
BITOQUE CHE	FE	1.000	5.80						COZ	INIIA	ov	os			
FRANCESINH	A A CA	1.000	6.20												
LOMBO PORC	:0	1.000	5.30	1/2 CA	ARNE 1 1/2 C		ARNE 2		IEIRA BIFE VACA			VACA		VACA HADO	
MOLHO		1.000	0.00					I-IIIC/G	1022	DELA	7.112.11	TRIGE	- LINA	UKLL	
ovo		1.000	0.00		QUE	CARNE 1		CAR	NE 2 CARNES FRIAS			CARRE DE PORCO C/AMEN			DON UE
TOTAL ((5)		17.30		ELETA		ELETAS PRCO				LOPES CHAMP		LOPES		TADA STA
PENDENTE	ĀPAC		₽		RAS IADAS		ADO A ONENSE	FILET \		FRANC A C	ESINH ASA	В	BURGUE ELA NEMA		AS A IGUESA
6 €0 QTD	PESQI	`	₽ MPRIMIR		TAO RAIS		MBO RCO	MEDA	LHOES A CAS <i>P</i>		ICHA EMA		IEDO A ADORA		ZIA HADA UME
©° VÁRIOS		7	RECEBER	<											>
SAIR		TECNI 0	со	BA	LCA(0		(E) IPRIMIR	- 1 '	xz	N DIVER	* I		5-05- :03:3	

- 1. Selecionar os produtos;
- 2. Clicar em receber.



Sem cliente identificado



1. Selecionar o metodo de pagamento.



Com cliente identificado




- 1. Colocar os dados do cliente;
- 2. Selecionar método de pagamento.



Como imprimir uma consulta de mesa

Sem cliente identificado



1. Selecionar "imprimir" para efectuar a consulta de mesa.



Com cliente identificado


• Para imprimir a consulta de mesa com o cliente identificado, clicar em imprimir pressionando, até abrir esta janela como mostra no exemplo seguinte:



- 1. Colocar os dados do cliente;
- 2. Selecione desconto se necessário;
- 3. Clicar em Imprimir.



Apuros diários / fecho do dia



1. Cliclar sobre "XZ".





Apuro de caixa - X

A. O diário resumido é onde pode consultar o valor total das vendas do dia

Apuro de dia - Z


B. O diario detalhado é onde pode consultar o mapa de iva e a venda por familia total do dia.

Contador de dinheiro

C. O contador de Dinheiro é uma ferramenta que facilita a contagem de dinheiro, basta contar as moedas colocar na ferramenta e ele vai somando automaticamente e no fim irá tirar um relatorio do total e da quantidade de moedas que colocou.



Operações diversas



- A. Zoom da conta;
- B. Divisão de contas;
- C. Pesquisa de produtos;
- D. Anulações;
- E. Transferencias de Mesa e Pagamento Separado.



Zoom da conta

• Com esta funcionalidade pode visualizar todos os dados relativos ao registo.

PRODUTO	QTD	FUNC	HORA	P.UN	DESC	IVA	TOTAL
BITOQUE CHEFE	1.000	TECNICO		5.80		13.00	5.80
FRANCESINHA A CA	1.000	TECNICO	10:30	6.20		13.00	6.20
LOMBO PORCO	1.000	TECNICO	10:30	5.30		13.00	5.30
MOLHO	1.000	TECNICO	10:30	0.00		0.00	0.00
ovo	1.000	TECNICO	10:30	0.00		0.00	0.00
DESC 0.	00			Т	OTAL		17.30

A. Ao clicar sobre o total abre uma janela do lado direito do ambiente de trabalho onde aparece a informação acima.



Divisão de contas

B. Ao dividir um conta tem duas opções, dividi-la em valores iguais ou valores diferentes:




 Após selecionar qual o tipo de difisão que pretende fazer, irá abrir uma janela a perguntar por quantas contas quer dividir e os valores de cada uma.



Pesquisa de produtos

• Serve para facilitar os operados na procura dos produtos:



C. Após clicar em pesquisar, basta escrever o produto e clicar em enter.



Anulações


D. Ao clicar em reimprimir adece ao menu das anulações:



- 1. Selecionar qual a venda que quer anular;
- 2. Ao clicar em estornar abre um menu onde vai escolher qual o tipo de estorno que quer fazer:



SELECIONAR MOTIVO DO ESTORNO							
0	ESTORNA						
1	ESTORNA E USA						
2	ESTORNA E FACTURA A CLIENTE						



- Ao selecionar Estorna anula a venda.
- Ao elecionar Estorna e usar anula a venda e volta a utilizar.
- Ao selecionar Estornar e Factura a Cliente anula a venda e factura de novo com cliente identificado se necessario.



Transferências de mesa

E. Esta operação server para transferir artigos de uma mesa para outra:



- 1. Selecionar os produtos que quer transferir;
- 2. Clicar no botão para passar para o lado direito;
- 3. Clicar em Transferir.



ÁREA	CONTA		
BALCAO			
MESAS	7	8	9
ESPLANADA			
DIVISOES	4	5	6
	1	2	3
	0	С	×
		ок	

• Por ultimo escolhe a área e a mesa para onde quer transferir os artigos.



Pagamento Separado


E. Esta operação é semelhante á divisão de contas, mas aqui pode selecionar os produtos que quer registar para o cliente pagar.



- 1. Selecionar os produtos que quer facturar;
- 2. Clicar no botão para passar para o lado direito;
- 3. Clicar em "Receber".



informações



- 1. Artigos já pedidos
- 2. Extras de cozinha
- 3. Efectuar pedido
- 4. Se a data e a hora estiverem a vermelho significa que se encontra logado como tecnico.